

## Hi-Per ROM ご注文の流れ

- 1、WEB サイトにて Hi-Per ROM ご注文用紙をダウンロードしてください。(エクセル)
- 2、自筆にて必要事項をご記入いただいた注文用紙をメール、FAX、郵送などで当社までお送りください。 1
- 3、当社から連絡があったらお車から ECU を取り外し、当社までお送りください。 1、2 ( ECU の脱着方法については下をご覧ください。)
- 4、こちらで ECU を確認し、ご連絡いたします。銀行振り込み、カード決済をご利用いただく場合はご入金確認後に作業を開始します。代引きの場合は ECU を確認しましたら作業に入ります。
- 5、作業が完了しましたら ECU をご返送いたします。代引きをご利用の場合は配達に伺ったドライバーに代金をお支払いください。

1 ECU と注文書の同時送付も可能ですが、事前に注文用紙の内容にて車両の確認を行っていますので、何らかの理由により作業ができない可能性がありますのでご了承ください。

2 ECU をこちらまで送っていただく送料はお客様ご負担となります。通信販売をご利用の場合、WEB 特典として返送時の送料はこちらで負担いたしますが、何らかの理由で作業ができなかった場合の返送送料はお客様ご負担となります。

## ECU の取り外し方

- 1、キー-OFF の状態にしてバッテリーのマイナス端子を取り外します。通電している状態で取り外しを行うと ECU が故障する場合があります。 1
- 2、マイナスを取り外してから 1~2 分待ってからバッテリー横の ECU を取り外してください。
- 3、ECU を取り外している間はバッテリーを接続したり、キーを ON にしたりしないでください。
- 4、取り外した ECU は緩衝材を使い箱に入れて厳重に梱包し、運送中に破損又は故障の無いように十分注意してください。また、静電気などにもご注意ください。ECU の破損又は故障については当社では保障いたしません。

1 ECU を取り外している間はバッテリーを接続することができません。エンジンを始動できないのは当然ですが、キーレスや集中ドアロック、パワーウインドウ、イモビライザーなどの電装品も全て作動しません。取り外しの前に窓をしっかりと閉め、ドアは取り外し後に手動でそれぞれのドアを確実に施錠してください。

## Hi-Per ROM の取り付け方

- 1、当社よりご返送した ECU を元通り車両に取り付けます。この時はキーが OFF でバッテリーのマイナス端子が外れていることを必ず確認してから取り付けてください。通電している状態で取り付けを行うと ECU が故障する場合があります。
- 2、キーが OFF になっていることを確認し、バッテリーのマイナス端子を接続してください。
- 3、キーをイグニッション ON にして(エンジンは始動しないでください)30 秒～1 分ほど待っていただき、キーを OFF の位置に戻してください。この時セルモーターは回さないでください。
- 4、キーを OFF にしてから 1 分ほど待っていただき、再びイグニッションを ON にしエンジンを始動してください。
- 5、カラ吹きを行い異常が無いかを確認後、実際に走行を行ってください。
- 6、異常が無ければ作業終了です。ノッキングなど異常がある場合は直ちに使用を中止し、当社までご連絡ください。そのまま使用を続けると最悪の場合エンジンが破損する場合があります。